

Die Montage der helopal Design-Wandplatten

Um die Vorteile der helopal Design-Wandplatten in vollem Umfang nutzen zu können, sollte auf alle Fälle nachstehende Montageanleitung eingehalten werden.

- ➔ ebener und fester Untergrund
- ➔ saubere, staubfreie, trockene und fettfreie Klebefläche
- ➔ PU-Kleber in einer Stärke von mindestens 1 cm schnurförmig im Abstand von max. 30cm auftragen.
- ➔ Wandplatte aufsetzen und andrücken
- ➔ einrichten und ausrichten der Wandplatte
- ➔ Nach dem Andrücken und Ausrichten der Wandplatte sollte eine mindestens 3mm starke Klebstoffschicht verbleiben.
- ➔ Als Faustregel für Fugenquerschnitt gilt 5mm Fuge pro Laufmeter Wandplatte.
- ➔ Die entstehenden Fugen mit dauerelastischem Dichtstoff verschliessen.
- ➔ Es ist mittels Beilegen einer PU-Schnur eine Dreiflankenhaftung der Verfugung zu verhindern!
- ➔ Nach Montage und Verfugung sind die Beschichtungsfolien abzuziehen, jedoch spätestens 3 Monate nach Erhalt der Wandplatten.