



Dauerhafte Verklebung von Fenorm Alu-Fensterbänken & Mauerabdeckungen



IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

- // Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) - ArtNr. 1430-6
- // Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) - ArtNr. 1270
- // Seal Guard (Transparenter Primer) - ArtNr. 1487
- // Multi Wipes Box (Universaltuch) - ArtNr. 1092-90
- // Foil Pack Gun für 600 ml (Beutelpistole) - ArtNr. 1494-1
- // Plastic Nozzle V-Form 8 x 8 (Kartuschen-Spitzen) - ArtNr. 1436D (ergibt eine fertige Raupenhöhe von max. 5 mm - ggf. ist das „V“ der Düse nachzuschneiden)



1 Den Untergrund staubfrei machen... (Wichtig: Der Untergrund darf nicht porös sein - ggf. mit grober Bürste und/oder Hochdruckreiniger poröse Teile des Betons entfernen)



2 ... und anschließend mit **Seal and Bond Remover** (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und **Multi Wipes** (Universaltuch) entfetten (mind. 5 Min. ablüften lassen).



3 Niederhalter Rillenprofile mit **Seal and Bond Remover** (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und **Multi Wipes** (Universaltuch) entfetten (mind. 5 Min. ablüften lassen).



4 **Seal Guard** (Transparenter Primer) mit Hilfe eines **Multi Wipes** (Universaltuch) auf Niederhalter Rillenprofile dünn auftragen und mind. 15 Min. ablüften lassen (max. 4 Std.).



5 Fensterbank und Mauerabdeckung mit **Seal and Bond Remover** (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und **Multi Wipes** (Universaltuch) entfetten und mind. 5 Min. ablüften lassen.



6 **Seal Guard** (Transparenter Primer) mit Hilfe eines **Multi Wipes** (Universaltuch) auf Fensterbank bzw. Mauerabdeckung dünn auftragen und mind. 15 Min. ablüften lassen (max. 4 Std.).



Dauerhafte Verklebung von Fenorm Alu-Fensterbänken & Mauerabdeckungen



IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

- // Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) - ArtNr. 1430-6
- // Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) - ArtNr. 1270
- // Seal Guard (Transparenter Primer) - ArtNr. 1487
- // Multi Wipes Box (Universaltuch) - ArtNr. 1092-90
- // Foil Pack Gun für 600 ml (Beutelpistole) - ArtNr. 1494-1
- // Plastic Nozzle V-Form 8 x 8 (Kartuschen-Spitzen) - ArtNr. 1436D
(ergibt eine fertige Raupenhöhe von max. 5 mm - ggf. ist das „V“ der Düse nachzuschneiden)



7
Niederhalter mit **Adheseal** (Streichbare Klebedichtmasse) im Abstand von 50 cm und innerhalb von 8 Min. (inkl. einrichten) auf den Untergrund kleben und 24 Std. trocknen lassen.



8
Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) mit **Plastic Nozzle V-Form 8 x 8** (Kartuschen-Spitzen) und einem Kleberauppenabstand von 20 cm zwischen den Niederhaltern auf den Untergrund auftragen.



9
Alu-Fensterbank bzw. Mauerabdeckung innerhalb von 8 Min. (inkl. einrichten) montieren. Durch beschweren, die Teile 24 Std. gegen Wind- und Soglasten schützen.



10
Fertig!

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUR VERKLEBUNG

- // Mögliche Untergründe: Beton, Alu, gehobeltes Holz
- // **Untergrund muss dauerhaft tragfähig und haftfähig sein** und die objektbezogenen Windlasten aufnehmen können
- // Holz-Untergründe müssen vor der Verklebung mit Imprisol Project (Imprägnierung & Primer (Schwarz)) behandelt werden
- // Blanke, nicht beschichtete Alu-Untergründe müssen nicht mit einem Primer vorbehandelt werden

Wichtig:

Die Untergründe vorher immer mit Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und Multi Wipes (Universaltuch) gut reinigen / entfetten und mind. 5 Min. ablüften lassen. Seal Guard (Transparenter Primer) nur ganz dünn auftragen!

Alle weiteren Produkt-Daten entnehmen Sie bitte der entsprechenden Produkt-Info auf www.innotec.at