

Gefällekeil 5°
für Außenfensterbänke

dichtes Fensterbanksystem - keine zweite wasserführende Ebene notwendig (ausgenommen im Holz-Hausbau)



Holz-Hausbau - immer eine zweite wasserführende Ebene vorgeschrieben

